



BUTTON BLINKY INSTRUCTIONS

FOR MODELS 3088, 3089, 3089-I



We love the balance that the bicycle brings to the world and its power to make people, communities and the planet healthier. In addition to creating products that make cycling safer and more enjoyable, we pledge time, resources and profits to organizations working for sustainable transportation solutions. Come ride with us.

Nous adorons l'équilibre que la bicyclette apporte dans le monde et sa capacité à rendre les gens, les communautés et la planète plus sains. En plus de créer des produits qui rendent le cyclisme plus sécuritaire et plus agréable, nous donnons du temps, des ressources et des profits à des organismes qui travaillent à développer des solutions de transport renouvelables. Venez vous joindre à nous.

GOOD GEAR GUARANTEE



We are so confident in the quality of our products that we offer a limited lifetime warranty to the original owner of Planet Bike products. Warranty does not cover damage due to accident, abuse, or normal wear and

tear. Any modification to Planet Bike products will void all warranty. Proof of purchase is required. Return of the product is required for inspection. Contact your Planet Bike dealer or warranty@planetbike.com.

Nous sommes si confiants de la qualité de nos produits que nous offrons une garantie limitée à vie au propriétaire original des produits Planet Bike. Elle ne couvre pas les dommages causés par des accidents, de l'abus ou l'usure normale. Toute modification des produits Planet Bike annulera la garantie. Une preuve d'achat est requise. Le retour du produit est requis pour qu'il soit inspecté. Communiquez avec votre dépositaire Planet Bike ou warranty@planetbike.com.

CAUTION / MISE EN GARDE

- State laws vary by state. Use the flashing mode in accordance to your local regulations.
- Do not disassemble or modify. Doing so will void all warranty.
- Do not look directly at light.
- Les lois provinciales varient d'une province à l'autre. Utiliser le mode clignotant conformément aux règlements locaux.
- Ne pas désassembler ou modifier. Ceci annulerait toute garantie.
- Ne pas regarder le phare directement.

WARNING / ATTENTION


This light is not meant to replace your CPSC reflectors that came with your bicycle. Your reflectors should never be removed from your bicycle. Riding your bicycle at night is an inherently dangerous activity. No lighting system can protect you from inattentive motorists or road hazards. We recommend strict adherence to traffic laws, and the use of common sense, caution, reflective clothing and a helmet when riding in the dark.

Cette lumière n'est pas conçue pour remplacer vos réflecteurs CPSC offerts avec votre bicyclette. Vos réflecteurs ne doivent jamais être enlevés de votre bicyclette. Conduire votre bicyclette le soir est une activité essentiellement dangereuse. Aucun système d'éclairage ne peut vous protéger contre les automobilistes inattentifs ou les dangers de la route. Nous recommandons un respect rigoureux des règlements de la circulation et de faire preuve de bon sens, de prudence et de porter des vêtements réfléchissants ainsi qu'un casque pour toute circulation dans la noirceur.




BUTTON BLINKY FRONT + REAR MOUNTING INSTRUCTIONS

Handlebar mount




Seat post mount




Replace battery

1



2



**Battery number CR-2032 must be facing up*